



Ohutusjuhised ja toote tehnilised andmed

Enne AYO seadme kasutamist lugege kindlasti läbi alljärgnev teave.

Kasutustingimuste, privaatsuspoliitika ja küpsiste poliitikaga tutvumiseks külastage veebilehte www.goayo.com/ToU

Tagastus- ja garantiitingimustega tutvumiseks külastage veebilehte www.goayo.com/RW

OHUTUSJUHIS

PALUN LUGEGE ENNE AYO SEADME KASUTAMIST LÄBI KÕIK JUHISED, HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD

AYO on täiustatud kantav tehnoloogia, mis pakub kasutajale kaasaskantavat ja personaalset valguskogemust. **AYO ei ole meditsiiniseade** ning see ei ole ette nähtud ühegi haiguse ega tervises seisundi ravimiseks, leevendamiseks või diagnoosimiseks. AYO tehnoloogia toime võib erineda sõltuvalt individuaalsest kasutamisest ja kasutuse kestusest. Tooteinfos esitatud hoiatused ja ettevaatusabinõud ei ole meditsiiniline nõuanne ega asenda arsti konsultatsiooni. Soovitame enne AYO tehnoloogia kasutamist küsida meditsiinilist nõu, kui te ei ole kindel selle võimalikus koostoimes ravimite, tervises seisundite või haigustega.

AYO tehnoloogiat tuleb kasutada rangelt kooskõlas tootepakendis esitatud juhiste, hoiatuste ja ettevaatusabinõudega.

Nende eiramine võib põhjustada vigastusi või kahjustusi.

HOIATUSED

Alla 4-aastased lapsed tuleb AYO seadmest alati eemal hoida.

AYO tehnoloogiat ei soovitata kasutada järgmistel isikutel:

- alla 18-aastased lapsed ilma täiskasvanu järelevalveta;
- valgustundlikkusega isikud, epilepsiaga isikud või krampihoogude anamneesiga isikud;
- isikud, kelle füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus on vähenenud, või isikud, kellel puudub piisav kogemus ja/või teadmine sellise seadme kasutamiseks.

Enne AYO tehnoloogia kasutamist pidage nõu arstiga:

- kui teil on bipolaarne häire (maniakaal-depressiivsus), hooajaline afektiivne häire (SAD) või kui teie perekonnas on esinenud silmahaigusi;
- kui teil on silmahaigus (glaukoom, retiniit või retinopaatia või maakula degeneratsioon);
- kui kasutate fotosensibiliseerivaid ravimeid, sest valgus võib muuta mõnede ravimite tõhusust (nt antibiootikumid, antihistamiinikumid, keemiaravimid, südame-, diabeedi- ja naharavimid jne).

LÕPETAGE AYO SEADME KASUTAMINE

LÕPETAGE AYO SEADME kasutamine, kui teil tekib ebamugavustunne, näiteks peavalu, suukuivus, silmade väsimus, iiveldus või hüperaktiivsus. Need kõrvaltoimed on üldjuhul kerged ja mööduvad, mistõttu võite proovida seadet mõne päeva pärast uuesti kasutada. Kui kõrvaltoimed jätkuvad, lõpetage seadme kasutamine kohe ja pöörduge nõu saamiseks arsti poole.

Nagu iga intensiivse valgusallika puhul, **ÄRGE** vaadake otse valgusallikasse.

ÄRGE KASUTAGE AYO seadet rohkem kui 1 tund päevas. Lisaks võib AYO kasutamine enne und või teie bioloogilise öö ajal mõjutada und (une ajastust, une kvaliteeti ja uinumisvõimet).

ÄRGE laadige AYO seadet millegi muu kui kaasasoleva laadimiskaabliga. Ärge kunagi kasutage kahjustatud või kulunud juhtmeid või pistikuid, sest see võib põhjustada elektrilöögi, põletusi ja/või tulekahju.

ÄRGE KASUTAGE, kui AYO seade on kahjustatud või ei tööta mingil viisil nõuetekohaselt. Abi saamiseks võtke ühendust jaemüüjaga.

ÄRGE jätke AYO seadet kõrge temperatuuri või otsese päikesevalguse kätte ning **ÄRGE KASUTAGE** seda soojusallikate ega -seadmete läheduses. Ärge kasutage seadet kunagi lahtise tule läheduses. AYO kantaval seadmel on sisemine laetav aku ning akud võivad mõnikord üle kuumeneda, põhjustades tulekahju või plahvatus.

Hoidke AYO seade kuivana. Hoiukohad peavad olema kuivad. **ÄRGE** kastke seadet vette ega jätke seda vee või niiskuse kätte (nt ärge kasutage vannis, basseinis jne).

ÄRGE KASUTAGE olukordades, kus seade või valgusstimulatsioon võib kahjustada teie võimet täita olulisi ülesandeid või seada teid või teisi isikuid vigastusohu, näiteks sõiduki juhtimisel või masinate käsitlemisel.

ÄRGE avage ega muutke AYO seadet. Algse disaini mis tahes omaduse muutmine (mehaanika, elektroonika, tarkvara jne) võib põhjustada talitlushäire, funktsionaalsuse kadumise ja isegi toote ohutuse vähenemise. AYO seadme igasugune muutmine toob kaasa garantii ja tootja vastutuse täieliku kaotuse.

ETTEVAATUSABINÕUD

Kui te ei kasuta seadet **pikema aja jooksul**, laadige see enne hoiustamist kindlasti **täielikult täis**, et säilitada aku töökindlus. Soovitav on seadet laadida vähemalt **kord kuus, kui seda ei kasutata**, et tagada **optimaalne töövõime ja aku seisukord**.

Kui AYO seade on viidud külmast keskkonnast sooja, laske seadmel enne kasutamist vähemalt 1 tund seista, et vähendada seadme sees vee kondenseerumise riski.

Vältige kantavale seadmele mehaanilise koormuse avaldamist, näiteks seadme harude pingutamist või painutamist või mis tahes staatilise jõu rakendamist.

ÄRGE KASUTAGE AYO seadet rinnal, kaelal ega suu ümber.

ÄRGE KASUTAGE AYO seadet, kui kannate fotokroomsete või toonitud klaasidega prille.

Vältige AYO seadme kokkupuudet kemikaalidega (nt juukselakiga). Puhastage kuiva lapiga pühkides, vältides valgust tekitavat ala.

AYO seade on ette nähtud kasutamiseks ainult ühele inimesele. Kui jagate seadet siiski kellegi teisega, pöörake tähelepanu AYO seadme hügieeni tagamisele.

Tootja ei anna ning välistab kõik mis tahes liiki garantiid, olgu need otsesed või kaudsed, suulised või kirjalikud või seadusest tulenevad, seoses AYO tehnoloogia ja seadmega, sealhulgas garantiid kaubandusliku sobivuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse või toote tõhususe, efektiivsuse, toimivuse ja parendamise kohta. Kohaldatava õigusega maksimaalselt lubatud ulatuses ei vastuta tootja ühegi otsese, kaudse, juhusliku, karistusliku ega tagajärjena tekkinud kahju või kaotuse eest (sealhulgas saamata jäänud kasum või äritegevuse kahju), mis tuleneb AYO tehnoloogia ja seadme müügist, kasutamisest, väärkasutamisest või mis tahes puudustest või on nendega seotud, mis tahes õigusliku aluse alusel, sealhulgas lepingu rikkumise, delikti (sh hooletusvastutuse), range vastutuse või muu alusel, olenemata sellest, kas selline kahju või kaotus oli mõistlikult ettenähtav; tootja vastutus ei ületa mingil juhul seadme algset ostuhinda. Kui mõni selle klausli tingimus tunnistatakse ebaseaduslikuks või jõustamatuks, loetakse selle asemele lisatuks tingimus, mis ei ole ebaseaduslik ja kajastab kõige paremini tühiseks osutunud tingimuse tähendust; ülejäänud tingimuste seaduslikkust või jõustatavust see ei mõjuta ega kahjusta. Mõnes jurisdiktsioonis ei ole kaudsete garantiide välistamine või piiramine või juhusliku või tagajärjena tekkinud kahju vastutuse piiramine lubatud, mistõttu eespool nimetatud piirangud või välistused ei pruugi nendes jurisdiktsioonides kehtida.

HOOLDUS JA GARANTII

Kõik AYO seadme hooldustööd tuleb suunata kvalifitseeritud hoolduspersonalile. Hooldus on vajalik, kui AYO seade on mingil viisil kahjustatud, näiteks:

- kui seade on puutunud kokku vihma või niiskusega;
- kui seade ei tööta kasutusjuhiste järgimisel tavapäraselt;
- kui seade on maha kukkunud või selle korpus on kahjustatud.

Tootja garanteerib seadme ohutuse, töökindluse ja toimivuse ainult järgmistel tingimustel:

- paigaldamise, laiendamise, ümberseadistamise, muudatused või remondid teeb tootja või volitatud personal;
- seadet kasutatakse rangelt kooskõlas kasutusjuhistega.

Garantii kehtimiseks tuleb AYO seadet hoiustada alati AYO ümbrises, kui seda ei kasutata, et kaitsta seadet kuumuse, niiskuse ja juhusliku purunemise eest.

OHUTUS JA VASTAVUS

Kinnitame käesolevaga, et eespool kirjeldatud tooted vastavad järgmistele direktiividele:

EUROOPA

CE EMC EN 55014, EN 61000-4-3

AYO on klassifitseeritud silmadele ohutuks seadmeks vastavalt rahvusvahelisele standardile IEC 62471.

Direktiiv 2014/30/EL (EMC)

EN 55014-1:2006 +A2:2011

EN 55014-2:2015

Direktiiv 2011/65/EL (RoHS)

IEC 62321:2008

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013

IEC 62321-5:2013

Raadioseadmete direktiiv 2014/53/EL

EN 62479:2010

EN 300328:2015

EN 301489-1:2011

EN 301489-17:2012

Eespool kirjeldatud tooted vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 08.06.2011 direktiivile RoHS 2011/65/EL, mis käsitleb teatud ohtlike ainete kasutamise piiramist elektri- ja elektroonikaseadmetes.

KANADA

Industry Canada (IC):

ICES-003 Issue 6, January 2016, Class B ANSI C63.4:2014

Kuna toode areneb ja laieneb uutele turgudele, täieneb pidevalt ka AYO läbitud sertifikaatide loetelu.

Täieliku sertifikaatide loetelu saamiseks võtke meiega ühendust aadressil support@goayo.com.

USA

Prop65 testiaruande number: CGZ3180801-02299-C, 27. august 2018

FCC Title 47, Chapter 1, Part15, Class B

FCC VOC:

47 CFR PART 15 OCT, 2016, Class B

ANSI C 63.4:2014

FCC AVALDUS

Seda seadet on testitud ning see vastab FCC eeskirjade 15. osa kohaselt B-klassi digiseadmele kehtestatud piirväärtustele. Need piirväärtused on mõeldud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest eluruumides. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ja kasutada kooskõlas juhistega, võib see põhjustada raadiosides kahjulikke häireid. Siiski puudub garantii, et häireid konkreetses paigaldises ei esine. Kui seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtus kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil:

- suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber;
- suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust;
- ühendage seade pistikupessa vooluringis, mis erineb sellest, kuhu vastuvõtja on ühendatud;
- küsige abi müüjalt või kogenud raadio-/TV-tehnikult.

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Kasutamine toimub kahel järgmisel tingimusel: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab taluma kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada soovimatut talitlust.

Märkus. Selle toote muudatused tühistavad kasutaja õiguse seda seadet kasutada.

TAASKASUTUS

See seade vastab direktiivile 2012/19/EL (WEEE). AYO seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka, vaid see tuleb ringlusse võtta sobivates elektri- ja elektroonikaseadmete/-jäätmete kogumispunktides.

See toode ei pruugi olla saadaval kõigis maailma riikides. Toode ei pruugi olla saanud heakskiitu või turule laskmise luba asjaomastelt riiklikelt reguleerivatelt asutustelt igas riigis, kus seda kasutatakse.

TEHNILISED ANDMED

Suurus:

AYO kantav seade: 155 x 65 x 23 mm (6,1 x 2,6 x 0,9 tolli), üks suurus sobib kõigile
AYO kaitsealus: 173 x 80 x 65 mm (6,8 x 3,1 x 2,6 tolli)

Kaal:

AYO kantav seade: 35 grammi (1,2 untsi)
AYO kaitsealus: 180 grammi (6,3 untsi)

Valguslahendus:

Põhiline: 4 sinist valgusdiodi (LED), AYO valguse hajutamise tehnoloogia
Sekundaarne: 2 punast valgusdiodi (LED), domineeriv lainepikkus 670 nm

Sinise valguse omadused:

Domineeriv lainepikkus: ligikaudu 470 nm $\pm$ 2 nm
UV- ja IR-vaba valgus
Poolmaksimumi ribalaius 22 nm
Tüüpiline kiirgustihedus: ligikaudu 150 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
Maksimaalne kiirgustihedus (kõrgeimal intensiivsusel): ligikaudu 250 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
Maksimaalne melanoopiline ekvivalentne päevavalguse valgustatus: ligikaudu 1500 m-EDI

Valgusimpulss:

1 000 Hz

Kasulik eluiga:

>10 000 tundi

Aku:

Integreeritud laetav liitiumioon-polümeeraku, 3,7 V, 120 mAh

Aku tööaeg:

Ligikaudu 120 minutit kasutust vaikimisi keskmise valgusintensiivsuse seadistusel - see vastab 6 seansile, igaüks 20 minutit.
Laadimiskordade vaheline seansside koguarv sõltub järgmistest teguritest:

- seansi kestus
- kasutaja valitud valgusintensiivsuse tase

Laadimisaeg (0% kuni 100% mahutavuseni):

Ligikaudu 3 tundi

Keskkonna töötemperatuur:

Temperatuur: 0-40 °C (32-104 °F)

ÕIGUSLIK MÄRKUS

© Copyright 2025 Novalogy Inc.

AYO on ettevõtte Novalogy Ltd. kaubamärk.

www.goayo.com on ettevõtte Novalogy Inc. omand.

Novalogy Inc.

2093 Philadelphia Pike #1040

Claymont, DE, 19703

United States

info@goayo.com

Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

App Store ja App Store logo on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid.

Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse muuta ette teatamata. Novalogy toodete ja teenuste ainsad garantiid on esitatud nende toodete ja teenustega kaasas olevates otsestes garantiitingimustes. Ühtegi käesolevas dokumendis sisalduvat väidet ei tule tõlgendada täiendava garantiina. Novalogy ei vastuta käesolevas dokumendis sisalduvate tehniliste või toimetamisvigade ega väljajätete eest.

Teine väljaanne:

aprill 2025